

Symbol 简易设置手册



symbol[®]
The Enterprise Mobility Company™

第一步:恢复初始状态



设置所有默认值

第二步:设置输入方式,默认是 USB 接口

键盘接口



IBM PC/AT & IBM PC 兼容1

串口



标准 RS-232¹

USB 接口



*HID 键盘仿真

第三步:设置扫描方式,数据后缀加回车键

1



扫描选项

2



<数据> <后缀>

3



Enter

■ 深圳总部

地址: 深圳市深南中路统建楼1栋17层
电话: 0755-83633668 83659184
网址: www.dzbarcode.com

■ 广州

地址: 广州市天河区百脑汇A3001-3002
电话: 020-85276825 85276826

■ 上海

地址: 上海市凯旋路3500弄1号楼15C
电话: 021-64869763 64286150

■ 北京

地址: 北京市海淀区中关村大街18号科贸写字楼1509B
电话: 010-82522465 82522466